

CLS-400DT サーマルヘッド交換方法

交換手順

**注意**

分解／組立て時、“SA2 Head”のサーマル素子を損傷しないように注意してください。特に、サーマル素子部を金属などにぶつけないように注意してください。

【注意】

“SA2 Head”のサーマル素子には、直接手を触れないでください。

1. “Knob Cover Open”を押し下げ、“SA Cover”を開けます。
2. “Stopper Guide Paper U”(灰色)を引き①、“SA Guide Paper U”を下ろします②。
3. ネジ 1 本(BH (N), M3x6 (NI))を外し③、“SA2 Head”を取り外します④。
4. “SA2 Head”からコネクタを取り外します⑤。

