




剥離オプションご説明図



1. ヘッド部をオープンしてください




2. ラベルをセットします




下図のとおり台紙を巻きつけたら
シャフトのノブを倒してください

ラベルを半分剥がして
台紙から浮かせます




台紙

3. 台紙は、巻取りシャフトに
届く長さまでラベルを剥がし
台紙のみの状態にして
巻取りシャフトに巻きつけ
2～3周以上させてください



巻取りシャフト





4. ヘッド部を閉じ、印字待ち状態（オンライン）
にします

Note

* 剥離オプションを使用する際は、プリンタドライバの停止位置設定を「11mm」前後にしてラベルごとに最適な位置を調整してください

台紙の取り除き方



Note

- * 巻取りシャフトには台紙だけを巻き付けるようにしてください
- * 剥離カバーにラベルの糊が付着してしまった場合は、柔らかい布に無水エタノールなどを染み込ませて清掃してください